

## 上智电气HT系列触摸对讲呼梯盒操作面板功能图解



### 对讲受话器（麦克风）：

用于任意两个呼梯盒间对讲通话时拾取操作者的说话语音，操作者说话时应尽量接近麦克风以达到最佳的通话效果。

### 电梯状态显示区：

显示电梯的运行方向（上行或下行）、以数码形式显示电梯所在楼层、以发光字形式电梯门的状态和停止状态。同时，电梯状态显示区还可以通过闪动数字的形式显示电梯的故障。

### 扬声器（喇叭）：

到站钟报站发声，对讲时传出对方说话的声音。

### 电容式触摸按键：

接收用户操作指令，主要是选层操作和建立对讲。

### 停止功能开关：

电梯使用过程中遇到设备异常时，将开关切换到停止模式避免电梯带故障运行。

### 电梯基站锁：

用户关闭和开启电梯的装置，只有基站设置。通常把一楼做为基站。